

Instruction Sheet

for Lid Lock Kit

W10404050
A11D2

Kit Contains:

- 1 Lid Lock
- 1 Bezel (White)
- 1 Bezel (Grey)
- 1 Instruction Sheet

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Disconnect power before servicing.
	Replace all parts and panels before operating.
	Failure to do so can result in death or electrical shock.

1. Unplug washer or disconnect power.
 2. Replace Lid Lock and Bezel as normal.
- NOTE:** It is important to replace the old Bezel with one of the new Bezels provided in the kit to guarantee proper performance.
3. Replace all parts and panels.
 4. Plug in washer or reconnect power.

Instruction Sheet W10404048 Rev A 3/11

Fiche d'instructions

pour Verrou de couvercle

Contenu de l'ensemble :

- 1 Verrou de couvercle
- 1 Encadrement de la gâche (blanc)
- 1 Encadrement de la gâche (gris)
- 1 Fiche d'instructions

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
	Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
 2. Remplacer le verrou de couvercle et l'encadrement de la gâche de la manière usuelle.
- REMARQUE :** Pour que la performance de la laveuse soit adéquate, il est important de remplacer l'encadrement de la gâche existant par l'un des encadrements de gâches fournis dans l'ensemble.
3. Réinstaller tous les composants et panneaux.
 4. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

Hoja de instrucciones para el juego de bloqueo de la tapa

El juego contiene:

- 1 seguro de la tapa
- 1 bisel (blanco)
- 1 bisel (gris)
- 1 hoja de instrucciones

⚠ ADVERTENCIA	
	Peligro de Choque Eléctrico Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento. Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar. No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

1. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de energía.
2. Reemplace el seguro de la tapa y el bisel como lo hace usualmente.

NOTA: Es importante reemplazar el bisel viejo con uno de los biseles nuevos que se proveen en el juego, para garantizar el rendimiento apropiado.

3. Vuelva a colocar todas las piezas y paneles.
4. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energía.

Hoja de instrucciones W1040404B Rev. A 3/11