

Trousse de température ambiante basse (Trousse de garage)
Directives d'installation

Commandes de température

PÉRIODE DE REFROIDISSEMENT

Afin de vous assurer un rangement sain des aliments, permettez au réfrigérateur de fonctionner avec les portes fermées au moins 8 à 12 heures avant d'en faire le rangement des aliments.

COMMANDES DE RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR

REMARQUE

Lorsqu'un changement est effectué aux réglages de commande, attendez 24 heures avant d'effectuer d'autres réglages supplémentaires.

REMARQUE

Lorsque vous mettez le réfrigérateur en fonction pour la première fois, tournez les commandes de réfrigérateur et de congélateur au réglage recommandé. Après une période de 24 heures, ajustez les commandes selon le besoin.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Ajustez la température graduellement : Tournez le bouton par de petits incréments, permettant à la température de se stabiliser.

Pour des températures plus froides, tournez le bouton vers « Colder » (plus froid).

Pour des températures moins froides, tournez le bouton vers « Cold » (froid).

En tournant la commande de réfrigérateur, cela changera les températures des deux compartiments. Par exemple, si la commande de réfrigérateur est tournée à un réglage plus froid, la commande de congélateur nécessitera peut-être un ajustement à un réglage moins froid. En tournant la commande de congélateur, seule la température du congélateur sera changée.

Pour maintenir les températures sélectionnées, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour assurer une excellente circulation, assurez-vous de ne pas obstruer les événements d'air froid avec des aliments.

Commande de congélateur (certains modèles)

Commande de réfrigérateur (certains modèles)

Important : En tournant la commande de température de réfrigérateur à « 0 », le compresseur se met hors circuit, sans toutefois couper l'alimentation à l'éclairage et à d'autres composants électriques. Pour couper l'alimentation électrique au réfrigérateur, vous devez débrancher le cordon électrique de la prise murale.

Commande de réfrigérateur et de congélateur (certains modèles)

Guide de réglage de température	
Si le compartiment réfrigérateur est trop chaud	Tournez la commande de réfrigérateur légèrement vers Colder (plus froid).
Si le compartiment réfrigérateur est trop froid	Tournez la commande de réfrigérateur légèrement vers Cold (froid)
Si le compartiment congélateur est trop chaud	Tournez la commande de congélateur légèrement vers Colder (plus froid).
Si le compartiment congélateur est trop froid	Tournez la commande de congélateur légèrement vers Cold (froid).
*Pour mettre le réfrigérateur hors circuit	Tournez la commande de réfrigérateur à 0.

Installation de l'élément chauffant

(Illustration) Retirez

1. Débranchez le réfrigérateur de la prise électrique.
2. Retirez les quatre (4) vis fixant la boîte de commande au coffrage.
3. Débranchez le connecteur Molex.
4. Retirez les deux (2) vis fixant la minuterie de dégivrage à la boîte de commande.
5. Courbez l'élément chauffant en forme de U.
6. Décollez le collant en papier à l'endos de l'élément chauffant.
7. Alignez les trous de l'élément chauffant avec les chevilles de montage de la minuterie de dégivrage. Placez l'élément chauffant contre la boîte de commande et appliquez une pression sur toute la surface de l'élément chauffant.
8. Remettez la minuterie de dégivrage à sa position originale et vissez-la de nouveau en place.
9. Débranchez deux (2) conducteurs de la commande de froid (Fils orange et noir).
10. Branchez le connecteur orange au connecteur orange de l'élément chauffant, puis de nouveau à la commande de froid.
11. Branchez le connecteur noir au connecteur noir de l'élément chauffant, puis de nouveau à la commande de froid.
12. Réinstallez la boîte de commande de froid en branchant en premier lieu le connecteur Molex.
13. Vissez la boîte de commande de nouveau dans le coffrage du réfrigérateur en utilisant les quatre (4) vis retirées antérieurement.
14. Branchez le réfrigérateur dans la prise électrique.

REMARQUE

Assurez-vous que le réfrigérateur fonctionne correctement.

REMARQUE

Cette trousse est conçue pour fonctionner avec les compartiments de congélateur et réfrigérateur à la position moyenne. Il sera peut-être nécessaire de régler le réfrigérateur selon les besoins du client.

(Lorsque l'installation est complétée)

Trousse de température ambiante basse (Trousse de garage)
Directives d'installation

AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE QUI POURRAIT ENTRAÎNER
DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES, VOIRE LA MORT, VEUILLEZ
DÉBRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DE SA SOURCE D'ALIMENTATION
AVANT D'INSTALLER LA TROUSSE.

TROUSSE DE GARAGE (5303918301) Contenu		
ARTICLE	No. de pièce	Quantité
Fiche d'instructions	5303950194	1
Élément chauffant	241532101	1
Cette trousse est conçue pour des températures ambiantes de 34°F ou supérieures.		

(Illustration) Console où la trousse doit être ajoutée

ÉLÉMENT CHAUFFANT

OUTILS REQUIS

Tourne-écrou de 1/4 po

Tournevis Phillips^{MD}

5303950194 (1112)