FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Installation du contacteur

Ce contacteur comporte trois bornes : commune (COM), normalement fermée (N.C.) et normalement ouverte (N.O.). Si l'ancien contacteur comporte deux bornes (COM et N.C. ou N.O., pas les deux), s'assurer de brancher le fil sur la borne N.C. ou N.O., exactement comme sur l'ancien contacteur.



© Whirlpool Corporation, 1997
(Tous droits réservés)

Feuille d'instructions 815154 11/97