

#9031369040
A402

Infinite Switch Kits

#903136-9010, #903136-9020, #903136-9030, #903136-9040, #903136-9050

Those kits contain:

	903136-9010	903136-9020	903136-9030	903136-9040	903136-9050
Infinite Switch	318293830	318293831	318293813	318293814	318293815
Bushing-Switch attachment	318402901	318402901	318402901	318402901	318402901
Screw (8-32 x 3/8)	73201-1870	73201-1870	73201-1870	73201-1870	73201-1870
Instructions Sheet	318205065	318205065	318205065	318205065	318205065

Instructions:

IMPORTANT: Appliance must be unplugged before servicing.

1. Remove the defective infinite switch.
2. Replace it by the one supply in this kit.
3. Reconnect the appliance.

Nécessaires de remplacement de l'interrupteur

#903136-9010, #903136-9020, #903136-9030, #903136-9040, #903136-9050

Ces nécessaires comprennent:

	903136-9010	903136-9020	903136-9030	903136-9040	903136-9050
Interrupteur infini	318293830	318293831	318293813	318293814	318293815
Bague de fixation-interrupteur	318402901	318402901	318402901	318402901	318402901
V/s (8-32 x 3/8)	73201-1870	73201-1870	73201-1870	73201-1870	73201-1870
Feuille d'instruction	318205065	318205065	318205065	318205065	318205065

Instructions:

IMPORTANT: Débranchez l'appareil avant de faire la réparation.

1. Enlevez l'interrupteur défectueux.
2. Remplacez-le par celui fourni dans ce nécessaire de service.
3. Rebranchez l'appareil.