



Spare parts list

When ordering parts, always state:

MODEL NO. - PRODUCT NO. - QUANTITY -

PART NO. - DESCRIPTION

For electric details also state:

VOLTAGE - WATTAGE

Add a 0 in front of part numbers with less than 10 digits

Single cavity


PNC	Voltage	Brand	Model	Door	Market
943004852		Frigidaire	CFEF2422RS		CA

SERVICE OFFICE Documentation Centre

Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Fax +48 12 296 95 10

Publication-No.
599786450
2016/04/14


Single cavity




Exploded view no.: P09403018669
P09403018669

Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS


Pos	Part No.	Matrix	Description
400	3421790266	A	Back panel,convection fan
407	3543051019	A	Spring,Bulb,temperature regulator
408	3532239039	A	Air channel,Cover
412	3421825021	A	Cover,bottom heater
414	3423976038	A	Front frame
416	3577322013	A	Sealing,front frame
430	3546595012	A	Grill grid,422,8x349,4mm
453	50293036005	A	Kit,bush,screw,4 pcs




111




109




111




113L




124L



131R




122



124R

123



131F



115



113R


Exploded view no.: P09403018670
P09403018670

Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS


Pos	Part No.	Matrix	Description
109	140021726017	A	Rear panel
111	140021149038	A	Side panel,black,L/R
113L	3426105015	A	Support,hinge,left
113R	3426105023	A	Support,hinge,right
115	140022441012	A	Adjustable foot
122	3428376028	A	Assembly,drawer,complete
123	3425530015	A	Wheel,back,drawer
123	3425531013	A	Wheel,front,drawer
124L	3428177012	A	Guidance,left,drawer
124R	3428177020	A	Guidance,right,drawer
131F	140028270035	A	Plinth,front,black
131R	140028270019	A	Plinth,rear
999	8085758038	A	User manual,EN, FR



518V



510V



500U




502




504U



506U




510C




512

513



530




500L

Exploded view no.: P09403018671
P09403018671

Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS


Pos	Part No.	Matrix	Description
500L	3421385034	A	Heating element,lower,230/240V, 1000/1100W
500U	3970129015	A	Heating element,upper,combi,230V, 800/1650W
502	140021975010	A	Oven lamp,complete,G9,120V,25W Canada
504U	140038768010	A	Bulb,G12,120V,25W
506U	3879376907	A	Glass cover,oven lamp,top,E14/G9
510C	140021974013	A	Motor,conveyor,240V,25W, Canada
510V	8089626025	A	Cooling fan,240V,13W, Canada
512	3581960980	A	Fan,motor,air guide
513	3543210011	A	Cap nut,M6
518V	140031713013	A	Thermostat,overheat protection,N.C 190C
530	140024526018	A	Terminal block,5+1
999	140020379016	A	Power cord,Canada



Exploded view no.: P09403018672
P09403018672

Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS


Pos	Part No.	Matrix	Description
200	140001955073	A	Knob,inox
210	3428404242	A	Control panel,inox,60cm,SET,6K
220	140021698018	A	User interface board,SET,Canada
222S	140021962018	A	Energy regulator
226	3421532015	A	Oven switch
228	3425573304	A	Programmer knob,inox,(15.9mm)
230	3890777067	A	Thermostat,oven
242	3183695018	A	Indicator lamp,white,250V
262	140031346020	A	Switch,oven lamp



Exploded view no.: P09403018673
P09403018673

Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS

Pos	Part No.	Matrix	Description
001	3428384196	A	Cooking top with frame,inox,596x600mm
004	5617068001	A	Spring,radiant heater
020	140028435018	A	Radiant heater,140mm,240V,1200W,CA
021	140022105013	A	Radiant heater,180mm,240V,1800W,CA



Exploded view no.: P09403018675
P09403018675


Matrix	PNC	ELC	ProdDate	Model
A	943004852	00	20150923	CFEF2422RS

Pos	Part No.	Matrix	Description
300	3428411247	A	Front glass,black,Frigidaire,594x467mm
302L	140031955028	A	Glass holder,L
302R	140031955010	A	Glass holder,R
310	3561503024	A	Door glass,474x383mm
310C	3429341039	A	Door glass,inner,490x401,5mm
330	140002060055	A	Handle
350	50296580009	A	Kit,hinge,oven door
999	8070319028	A	Bolt,Handle,4x16 T20

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
a1	Schalter 7-Takt VL	switch 7-step front left
a2	Schalter 7-Takt HL	switch 7-step rear left
a3	Schalter 7-Takt HR	switch 7-step rear right
a4	Schalter 7-Takt VR	switch 7-step front right
a7	BO Schalter Hauptbraten	heating mode selector main oven
a7.1 (a7.1)	BO Schalter Kleinbraten	heating mode selector top oven
a8	LTC (Niedrig Temp. Garen) Schalter	LTC (Low Temp. Cooking) switch
a15	Touchschalter elektron. Warmhalteplatte	touch electronic switch warming zone
a19	Schubladenschalter	drawer switch
a31	Energie regler VL	energy regulator front left
a32	Energie regler HL	energy regulator rear left
a33	Energie regler HR	energy regulator rear right
a34	Energie regler VR	energy regulator front right
a61	Touchschalter elektron. VL	touch electronic switch front left
a62	Touchschalter elektron. HL	touch electronic switch rear left
a73	Touchschalter elektron. HR	touch electronic switch rear right
a84	Touchschalter elektron. VR	touch electronic switch front right
A1	Ventil/Abzug	actuator exhaust
A2	Ventil/Entdampfen	actuator desteam
b3	Buchse Fleischthermometer	socket meatprobe
BOF	BO Schalter Funktion	mode selector function
BOt	BO Schalter Temperatur	mode selector temperature
c1	Kondensator 1.5uF für Ofenlampe 40W	capacitor 1.5uF for oven lamp 40W
c2	Kondensator 1.0uF für Ofenlampe 25W	capacitor 1.5uF for oven lamp 25W
c4	Netzfilter	interference filter
D	MNL-Stiftgehäuse 1x12-polig	hob connector 12-pol
DS	Türschalter	door switch
e1	Türverriegelung Pyro	door lock pyro
e11	Verteilplatte TE	distributor plate pot detection
E	MNL-Stiftgehäuse 1x8-polig	hob connector 8-pol
F	Stiftgehäuse 21-polig	hob connector 21-pol
f1	Regler Temperatur Hauptbraten	thermostat temp.-regulator main oven
f1.1 (f1.1)	Regler Temperatur Kleinbraten	thermostat temp.-regulator top oven
f2	Sicherheitstemperaturbegrenzer Hauptbraten	safety temp. limiter main oven
f2.1 (f2.1)	Sicherheitstemperaturbegrenzer Kleinbraten	safety temp. limiter top oven
f3.1	Klxon_Steam-Generator 170°	thermostat steam generator 170°
f3.2	Klxon_Steam-Generator 120°	thermostat steam generator 120°
f6	Klxon Lüfternachlauf Braten	thermostat cooling fan delay main oven
f6.1	Klxon Lüfternachlauf Kleinbraten	thermostat cooling fan delay top oven
f6	Klxon Lüfter Schnelllauf Pyro	thermostat fast run cooling fan pyro
f7	Magnetonsensor	sensor to magnetron
f8	Klxon Übertemperatur Unterhitze	safety temp. limiter bottom heating main oven
f9	LTC (Niedrig Temp. Garen) Thermostat	LTC (Low Temp. Cooking) thermostat
f11	Klxon Entriegelung Pyro Hauptbraten	thermostat unlock pyro main oven
f1.1	Klxon Entriegelung Pyro Kleinbraten	thermostat unlock pyro top oven
f12	Fremdbeheizter Klxon Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (contact)
f15	2. Sicherheitstemperaturbegrenzer Braten	2. safety temp. limiter oven
f18	Klxon Anzeige Übertemperatur	thermostat overheating warning
f17	Temperatursensor Steam	temperature sensor steam
f18	Temperatursensor Thickfilm	temperature sensor thickfilm
f19	Regler Temperatur Schublade	rack thermostat
f21	Sicherheitstemperaturbegrenzer Grill	safety temp. limiter grill
f22	Sicherheitstemperaturbegrenzer Friteuse	safety temp. limiter fryer
f31	Restwärmekontakt VL	residual contact front left
f32	Restwärmekontakt HL	residual contact rear left
f33	Restwärmekontakt HR	residual contact rear right
f34	Restwärmekontakt VR	residual contact front right
G1_G2	Zündfunken generator	spark generator
G6	Magnetron	magnetron
h1	Glimmleuchte Betrieb	lamp working
h1.1 (h1.1)	Glimmleuchte Betrieb Kleinbraten	lamp working top oven
h1.4	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VL	lamp working cooking zone front left
h1.5	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HL	lamp working cooking zone rear left
h1.6	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HR	lamp working cooking zone rear right
h1.7	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VR	lamp working cooking zone front right
h3	Glimmleuchte Temperaturregelung Hauptbraten	lamp heating main oven
h3.1 (h3.1)	Glimmleuchte Temperaturregelung Kleinbraten	lamp heating top oven
h4	Bratofenlampe Hauptbraten	oven lamp main oven
h4.1	Bratofenlampe Kleinbraten	oven lamp top oven
h4.1	Bratofenlampe seitlich Hauptbraten	oven lamp side main oven
h4.6	Halogenlampe	lamp halogen
h5	Bratofenlampe Kleinbraten	oven lamp top oven
h5.1	Bratofenlampe seitlich Kleinbraten	oven lamp side top oven
h7	Fleischtemperaturanzeige	meatprobe display
h9	Anzeigeleuchte Übertemperatur	lamp overheating
h10	Analoguhr	analog timer
h11	Elektronikuhr	electronic timer
h12	6-Tasten Elektronikuhr	6-push electronic timer
h19	Lampe Schubladenbeheizung	lamp drawer heating
h30	Timer Vorwahl VR/HR Mulde	timer primary code hob
h30	Restwärmelanzeige	residual lamp

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
h40	Anzeigeplatte	display board
h52	Anzeige Herd	display oven
K	Kupplung	clutch
K1	Relais	relay
k1	LTC (Niedrig Temp. Garen) Relais	LTC (Low Temp. Cooking) relay
KS	Schalter Kindersicherung	switch child safety
KS.1	Kochplattensteier VL	rotary hot plate front left
KS.2	Kochplattensteier HL	rotary hot plate rear left
KS.3	Kochplattensteier HR	rotary hot plate rear right
KS.4	Kochplattensteier VR	rotary hot plate front right
M1	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 1+2	hob connector 14-pol 1+2
M2	Muldenanschlußgehäuse 14-polig 3+4	hob connector 14-pol 3+4
M3	Steckverbinder 11-polig	connector 11-pol
M4	Steckverbinder 7-polig	connector 7-pol
M5	Steckverbinder 3-polig	connector 3-pol
m1	Lüfter Heißluftgebläse Hauptbraten	fan hot air main oven
m1.1	Lüfter Heißluftgebläse Kleinbraten	fan hot air top oven
m2	Querschliff Lüfter Braten	fan cooling
m3	Trafo Halogenlampe	transformer halogen lamp
m4	Trafo für Uhr	transformer timer
m5	Trafo Elektronik	transformer electronic
m8	Stirrer Motor	motor stirrer
m8	Hochspannungstransformator	transformer high voltage
m12	Grillmotor	turnspit motor
m13	Zündspule Gas	ignition coil gas
m20	Kühlgebläse L3	cooling fan L3
N1	Elektronikplatine Leistung	electronic power board
N2	Induktionsmodul	module of induction
N3	Eingabedisplay	User Interface
N4	Steckerplatine	connector board
N5	PSU Lichtbalken	PSU lightbar (power supply unit)
N6	Lichtbalken	lightbar
N7	Elektronikplatine Smart	electronic Smart
N8	Eingabeelektronik Touch	touch input
PE2	Erdungsschlitzpunkt Bodenblech F-Herd	ground point bottom sheet f-oven
PE3	Erdungsschlitzpunkt Frontrahmen links	ground point front frame left
PE4	Erdungsschlitzpunkt Frontrahmen rechts	ground point front frame right
PE5	Erdungsschlitzpunkt SHK- Traverse vorne	ground point bowl support front
PE6	Erdungsschlitzpunkt SHK- Traverse hinten	ground point bowl support rear
PE7	Erdungsschlitzpunkt Muldenrahmen	ground point hob frame
PE8	Erdungsschlitzpunkt Hauptbraten (nur Gasherd)	ground point cavity main (only gas cooker)
PE7/1b	Erdungsschlitzpunkt Komponententplatte main	ground point component plate main
PE7/1b1	Erdungsschlitzpunkt Komponententplatte top	ground point component plate top
Q1	Schnellaufheizen Kleinbraten	quick start module top oven
r5	Heizung Steamgenerator	heating element steam generator
r6	Oberritze/Grill Kombination	top heating/grill combination
r7	Oberritze Hauptbraten	top heating element main oven
r7.1 (r7.1)	Oberritze Kleinbraten	top heating element top oven
r8	Unterhitze Hauptbraten	bottom heating element main oven
r8.1 (r8.1)	Unterhitze Kleinbraten	bottom heating element top oven
r11	Fettfilter	fat and smell
r12	Lüfternachlauf (Limiter)	thermal switch cooling fan delay off (heating)
r14	Grill Hauptbraten	grill heating element main oven
r14.1 (r14.1)	Grill Kleinbraten	grill heating element top oven
r15	Warmhalteplatte	warming zone
r16	Ringheizkörper	ring heating element main oven
r18.1	Ringheizkörper Kleinbraten	ring heating element top oven
r19	Heizkörper Schublade	rack heating
r20	Vorwiderstand Kühlgebläse	pre-resistor cooling fan
r21	Heizkörper Grill	heater grill
r22	Heizkörper Friteuse	heater fryer

Kenn- zeichen	Beschreibung	Description
r27	Vorwiderstand RO-Lampe	pre-resistor oven lamp
r27.1	Vorwiderstand RO-Lampe seitlich	pre-resistor oven lamp side
r31	Kochzone VL	cooking zone front left
r32	Kochzone HL	cooking zone rear left
r33	Kochzone HR	cooking zone rear right
r34	Kochzone VR	cooking zone front right
r35	Kochzone HM oder M	cooking zone rear middle or middle
r36	Kochzone VM	cooking zone front middle
s1	Sensor TE VL	sensor pot detection front left
s2	Sensor TE HL	sensor pot detection rear left
s3	Sensor TE HR	sensor pot detection rear right
s4	Sensor TE VR	sensor pot detection front right
s11	Mikroschalter Umschaltung Gas/Elektro	micro switch gas to electro
s12	Mikroschalter Umschaltung Grill/Friteuse	micro switch grill to fryer
s13	Mikroschalter Buchse Grill	micro switch grill socket
s14	Mikroschalter Sensor	micro switch sensor
s19	Schalter für Schublade	rack switch
s21	Sensor Grill	sensor grill
s22	Sensor Friteuse	sensor fryer
s23	Sensor Wok (Mitte)	sensor wok (middle)
s31	Zündschalter Gas VL	ignition switch gas front left
s32	Zündschalter Gas HL	ignition switch gas rear left
s33	Zündschalter Gas HR	ignition switch gas rear right
s34	Zündschalter Gas VR	ignition switch gas front right
TR	Teleskopschalter Hauptbraten	telescopic runner switch main oven
TR.1	Teleskopschalter Kleinbraten	telescopic runner switch top oven
X1	Netzanschlussklemme	main terminal
X2	Netzanschlussklemme vorne	main terminal front
X3	Apparatenslecker	connector apparatus
X10	Stiftdoppelwanne 6-polig	landem pin shells 6-pol
X11	Stiftdoppelwanne 8-polig	landem pin shells 8-pol
X12	Steckverbinder Mulde	connector hob
x20	Steckerleiste L3	frame connector L3



L2(X4)

L1(X2)

PE

PE

