

INSTRUCTION SHEET

Infinite Switch Kit

Kit consists of:
1 Infinite Switch
1 Instruction Sheet

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating.
	Failure to do so can result in death or electrical shock.

NOTE: Read the following instructions before making a replacement.

Installation Instructions

1. Unplug range or disconnect power.
2. Remove old infinite switch from range. Note position of wires to old switch.
3. Measure length of stem on old switch. If length of old stem is the same as the stem on the new switch, go to Step 6. If length of old stem is shorter than the stem on new switch, go to Step 4.

© Whirlpool Corporation 2012
(All Rights Reserved)

4. Remove spring clip from new stem and with a pair of pliers, snap stem off at indicated point. See Figure 1.




Figure 1

5. Replace spring clip in notch. See Figure 1.
6. With existing screws, mount new switch identical to old switch. See Figure 2.




Figure 2

7. Connect the four line wires to the back of the new switch. See wiring diagram for reference.
8. Plug in range or reconnect power.

Instruction Sheet 814005 Rev. B 9/12

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

Nécessaire de commutateur à progression continue

Le nécessaire se compose de :
1 commutateur à progression continue
1 feuille d'instructions

⚠ AVERTISSEMENT	
	Risque de choc électrique
	Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
	Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche. Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

NOTA : Lire attentivement toutes les instructions suivantes avant de procéder au remplacement.

Instructions d'installation

1. Couper le courant ou débrancher la cuisinière.
2. Déposer l'ancien commutateur à progression continue de la cuisinière. Noter la position des fils sur l'ancien commutateur.
3. Mesurer la longueur de la tige de l'ancien commutateur. Si sa longueur est la même que celle du commutateur neuf, passer à la 6^e opération. Si la longueur de l'ancienne tige est plus courte que celle du commutateur neuf, passer à la 4^e opération.

© Whirlpool Corporation, 2012
(Tous droits réservés)

4. Déposer l'agrafe élastique de la tige neuve et, avec une paire de pinces, casser la tige au point indiqué. Voir la Figure 1.




Figure 1

5. Reposer l'agrafe élastique dans l'encoche. Voir la Figure 1.
6. À l'aide des vis existantes, poser le nouveau commutateur exactement au même endroit que l'ancien. Voir la Figure 2.




Figure 2

7. Rebrancher les quatre fils à l'arrière du commutateur neuf. Se reporter au schéma de câblage au besoin.
8. Rétablir le courant ou rebrancher la cuisinière.

Feuille d'instructions 814005 Rev. B 9/12

INSTRUCTION SHEET

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

This is a service replacement that will be used in many applications. Some applications require the removal of wire connectors from your original part and splicing of these connectors to the replacement part.

If the replacement part has a connector which is different than the one on your original part:

1. Disconnect power or unplug appliance.
2. Cut the wires just behind connector on replacement part and discard the connector. Strip approximately ¼" insulation from end of wires on replacement part.
3. Cut approximately 2" behind the connector of the old part and strip approximately ¼" insulation from the wires of your old connector. See Figure 1.




Figure 1

Old connector could be any design and any number wires.

© Whirlpool Corporation 2012
(All Rights Reserved)

4. Attach wires from replacement part and wires from your old connector with the wire nuts. See Figure 2.
5. Reconnect power or plug in appliance.

If the replacement part has no connector:

1. Disconnect power or unplug appliance.
2. If the wires are not already stripped, strip ¼" insulation from end of wires on replacement part. See Figure 1.
3. Cut approximately 2" behind the connector of the old part and strip approximately ¼" insulation from the wires of your old connector. See Figure 1.
4. Attach wires from replacement part and wires from your old connector with the wire nuts. See Figure 2.
5. Reconnect power or plug in appliance.




Figure 2

The wire strands are straight, not twisted. When the wire nut is applied, it will twist the wires together, forming a tight connection.

NOTE: Due to the various wire sizes, wire nuts must be purchased locally.

Instruction Sheet 4318079 Rev. B 9/12

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Ceci est une pièce de rechange qui sera utilisée dans de nombreuses applications. Dans certains cas, les connecteurs de la pièce d'origine devront être débranchés, puis devront être épissés sur la pièce de rechange.

Si la pièce de rechange comporte un connecteur différent de celui de la pièce d'origine :

1. Débrancher l'appareil ménager ou couper le courant.
2. Couper les fils juste derrière le connecteur de la pièce de rechange et jeter le connecteur. Dénuder l'extrémité des fils de la pièce de rechange sur ¼ de pouce.
3. Couper environ 2 pouces derrière le connecteur de l'ancienne pièce et dénuder les fils de l'ancien connecteur sur environ ¼ de pouce. Voir la Figure 1.
4. Brancher les fils de la pièce de rechange et les fils de l'ancien connecteur ensemble avec des capuchons de connexion. Voir la Figure 2.

5. Rebrancher l'appareil ménager ou rétablir le courant.




Figure 1

L'ancien connecteur peut être de n'importe quel style et comporter un certain nombre de fils.

Si la pièce de rechange ne comporte pas de connecteur :

1. Débrancher l'appareil ménager ou couper le courant.
2. Si les fils de la pièce de rechange ne sont pas déjà dénudés, les dénuder sur ¼ de pouce. Voir la Figure 1.
3. Couper environ 2 pouces derrière le connecteur de l'ancienne pièce et dénuder les fils de l'ancien connecteur sur environ ¼ de pouce. Voir la Figure 1.
4. Brancher les fils de la pièce de rechange et les fils de l'ancien connecteur ensemble avec des capuchons de connexion. Voir la Figure 2.
5. Rebrancher l'appareil ménager ou rétablir le courant.




Figure 2

Les torons des fils sont droits, pas torsadés. Lorsqu'un capuchon de connexion est posé, il torsadera les fils ensemble, ce qui formera une connexion serrée.

NOTA : Étant donné que le diamètre des fils n'est pas toujours le même, les capuchons de connexion doivent être achetés localement.

© Whirlpool Corporation, 2012
(Tous droits réservés)

Feuille d'instructions 4318079 Rev. B 9/12